

D-Link DIR-300/NRUb5

Уважаемые Абоненты! Для корректной работы данного маршрутизатора в нашей сети, рекомендуется обновить прошивку (firmware) с официального сайта.



Подсоедините кабель от провайдера к INTERNET порту роутера, кабель от компьютера к одному из 4-х LAN портов роутера.



Настройка роутера

1. Настройку рекомендуется производить через web-интерфейс. Для того чтобы в него попасть, откройте браузер (Internet Explorer или Mozilla Firefox) и введите в адресной строке 192.168.0.1

В появившемся окне введите:

Имя пользователя – admin

Пароль – admin

Нажмите «ВХОД».

2. Появится сообщение «Сейчас установлен пароль по умолчанию. В целях безопасности Вам рекомендуется сменить пароль.». Нажмите «ОК», установите новый пароль для доступа на web-интерфейс и нажмите «Сохранить».



3. Еще раз введите:

Имя пользователя – admin

Пароль – установленный Вами

Перейдите в меню Сеть-> Соединения и нажмите под таблицей кнопку «Добавить».

Имя	Тип соединения	Физический интерфейс	Разрешить	Шлюз по умолчанию	Направление	Состояние
LAN	ipoe	Ports:1,2,3,4,Wi-Fi	Да	<input type="checkbox"/>	LAN	Соединено
WAN	ipoe	Port5	Да	<input checked="" type="checkbox"/>	WAN	Разорвано

4. Настройка PPPoE при автоматическом получении локального IP адреса (DHCP)

Внимание!!! Если у Вас новая система доступа (вы не подключаете с компьютера Starlink VPN, либо Starlink PPPoE), тогда Вам необходимо сразу перейти к меню настройки Wi-Fi соединения.

- Тип соединения (Connection Type): PPPoE

- В поле MAC введите номер вашей сетевой карты (узнать его можно в состоянии подключения по локальной сети, или звонком в службу поддержки по телефону 741-36-66).
- PPP имя пользователя(PPP Username): Ваш логин из договора
- Пароль (Password): Ваш пароль из договора
- Подтверждение пароля (Confirm Password): повтор пароля
- Алгоритм аутентификации: Auto
- Включить IGMP
- Остальные поля оставьте по умолчанию.

D-Link
Building Networks for People

Сеть / Соединения

Главные настройки
Выбор типа соединения и общие настройки

Имя: pppoe_eth2.5_2

Тип соединения: PPPoE

Разрешить:

Направление: WAN

Физический уровень
Выбор и настройка "физического" интерфейса

Физический интерфейс: Ports:5

MTU: 1500

MAC: 00:00:01:02:03:04

Настройки PPP
Введите имя пользователя, пароль и прочие настройки предоставленные провайдером Интернет.

PPP Имя пользователя: Ваш логин

Без авторизации:

Пароль:

Подтверждение пароля:

Алгоритм аутентификации: AUTO

Имя сервиса: _____

Соединение по требованию:

MTU: 1492

PPP IP расширение:

Keep Alive:

Статический IP-адрес:

Отладка PPP:

Проброс PPPoE:

Интерфейс: _____

Разное

Включить RIP:

Включить IGMP:

NAT:

Сетевой экран:

Сохраняем настройки кнопкой (Save) и кнопкой Перегрузка перезагружаем роутер

Внимание! Для районов Северный, Дегунино и Дмитровский необходимо использовать PPTP (адрес сервера: vpn.starlink.ru), либо L2TP (адрес сервера: l2tp.starlink.ru) соединение.

5. В строке с созданным соединением поставьте точку «Шлюз по умолчанию» и нажмите «Сохранить» в правом верхнем углу.

⚠ Конфигурация устройства была изменена Сохранить

Сеть / Соединения

Соединения
Здесь Вы можете добавлять, редактировать и удалять соединения

Имя	Тип соединения	Физический интерфейс	Разрешить	Шлюз по умолчанию	Направление	Состояние
LAN	ipoe	Ports:1,2,3,4,Wi-Fi	Да	<input type="radio"/>	LAN	Соединено
pppoe_eth2_2_2	pppoe	Port5	Да	<input checked="" type="radio"/>	WAN	Разорвано
WAN	ipoe	Port5	Да	<input type="radio"/>	WAN	Соединено

Добавить

6. Настройка Wi-Fi на роутере.

Перейдите в меню Wi-Fi => Общие настройки и проверьте, чтобы стояла галочка «Включить беспроводное соединение».



- ➔ Начало
- ➔ Статус
- ➔ Сеть
- ➔ Wi-Fi
- ➔ **Общие настройки**
- ➔ Основные настройки
- ➔ Настройки безопасности
- ➔ MAC-фильтр
- ➔ Станционный список
- ➔ WPS
- ➔ WDS
- ➔ Дополнительные настройки
- ➔ WMM
- ➔ Клиент

Wi-Fi / Общие настройки

Включить беспроводное соединение:

MBSSID:
Выключено ▼

BSSID:
B8:A3:86:BB:43:94 ▼

7. Далее перейдите в меню Wi-Fi => Основные настройки.

- Скрыть точку доступа – не ставьте галочку
- SSID – пропишите имя беспроводной сети. Можно использовать латинские буквы и цифры
- Страна – оставьте RUSSIAN FEDERATION

- Канал – вместо AUTO установите любой канал с 1 по 11
- Беспроводной режим – можете оставить без изменений или выбрать другой режим
- Максимальное количество клиентов– можете установить максимальное количество беспроводных клиентов. Если установлен 0, количество клиентов неограниченно.

Нажмите <<Изменить>>

После изменения настроек нажмите «Сохранить» в правом верхнем углу.

D-Link
Building Networks for People

Начало
Статус
Сеть
Wi-Fi
Общие настройки
Основные настройки
Настройки безопасности
MAC-фильтр
Станционный список
WPS
WDS
Дополнительные настройки
WMM
Клиент
Дополнительно
Межсетевой экран
Контроль
Система

Wi-Fi / Основные настройки

Скрыть точку доступа:

SSID:

Страна:

Канал:

Беспроводной режим:

Максимальное количество клиентов:

8. Далее перейдите в меню Wi-Fi => Настройки безопасности.

- Сетевая аутентификация– рекомендуется устанавливать шифрование WPA-PSK/WPA2-PSKmixed
- Ключ шифрования PSK (пароль беспроводной сети)– можете использовать ключ по умолчанию или установить свой (от 8 до 63 символов, можно использовать латинские буквы и цифры)
- WPA-шифрование – выберите TKIP+AES
- WPA период обновления ключа– оставьте без изменений

Нажмите «Изменить »

После изменения настроек нажмите «Сохранить» в правом верхнем углу.



- ➔ Начало
- ➔ Статус
- ➔ Сеть
- ➔ **Wi-Fi**
 - › Общие настройки
 - › Основные настройки
 - › **Настройки безопасности**
 - › MAC-фильтр
 - › Станционный список
 - › WPS
 - › WDS
 - › Дополнительные настройки
 - › WMM
 - › Клиент
- ➔ Дополнительно
- ➔ Межсетевой экран
- ➔ Контроль
- ➔ Система

Wi-Fi / Настройки безопасности

Сетевая аутентификация:	WPA-PSK/WPA2-PSK mixed ▼
Ключ шифрования PSK:	указываем пароль
WPA2 Предварительная аутентификация:	<input type="checkbox"/>
Настройки шифрования WPA	
WPA шифрование:	TKIP+AES ▼
WPA период обновления ключа:	3600

9. Для окончательного сохранения настроек выбираем в правом верхнем углу меню "Система" и нажимаем "Сохранить и Перезагрузить"

Система ▼
Перезагрузить
Сохранить и Перезагрузить
Сохранить
Резерв. копия
Заводские настройки
Выход

Настройка завершена!