

Запишите ключ безопасности так как он понадобится для беспроводного подключения.

Настройка беспроводного соединения с интернет центром

1. Введите в адресной строке веб-браузера адрес интернет-центра: 192.168.1.1.

Для доступа к управлению введите логин **admin**, пароль **admin**.

Для настройки Wi-Fi соединения нажмите кнопку "Беспроводная сеть", как показано на рисунке.

Сделайте настройки согласно рисунку.

В поле **SSID** введите уникальное название беспроводной сети.

В строке **Предварительный ключ WPA** укажите ключ шифрования беспроводной сети.

Когда закончите, нажмите **Применить**. Данный шаг можно пропустить если вам известны SSID и ключ беспроводного соединения.

3. Подключитесь к беспроводной сети используя назначенный ранее SSID и ключ шифрования.

The image shows two screenshots. The top one is a screenshot of a web browser (Opera) displaying the ASUS RT-N66U web interface. The browser's address bar shows the URL 192.168.1.1. The web interface is in Russian and shows the 'Беспроводная сеть - Общие' (Wireless Network - General) settings page. The settings include: Частотный диапазон (Frequency band) set to 2.4GHz, SSID set to ASUS_RT-N66U (2.4), Скрыть SSID (Hide SSID) set to Нет (No), Режим беспроводной сети (Wireless mode) set to АВТО (Auto), Ширина канала (Channel width) set to 20/40 MHz, Канал (Channel) set to АВТО (Auto), Расширенный канал (Advanced channel) set to АВТО (Auto), Метод проверки подлинности (Authentication method) set to WPA2-Personal, Шифрование WPA (WPA Encryption) set to AES, Предварительный ключ WPA (WPA Pre-shared key) field is empty, and Интервал ротации сетевых ключей (Key rotation interval) set to 3600. A 'Применить' (Apply) button is visible at the bottom of the settings panel.

The bottom screenshot shows a Windows network connection dialog box titled 'Подключение к сети' (Network Connection). The dialog displays 'Нет подключения' (No connection) and 'Есть доступные подключения' (Available connections). Below this, it shows 'Wireless Network Connection' with a signal strength indicator and the label 'W7'. A separate dialog box is overlaid on top, titled 'Введите ключ безопасности сети' (Enter network security key). It has a text input field for the 'Ключ безопасности:' (Security key:), a 'Скрыть символы' (Hide symbols) checkbox, and a note: 'Можно также подключиться, нажав кнопку на маршрутизаторе.' (You can also connect by pressing the button on the router.). 'OK' and 'Отмена' (Cancel) buttons are at the bottom.