

# Инструкция по настройке роутера Planet XRT-401D



## Рекомендации.

1. По умолчанию, Логин admin, пароль 1234.
2. Курьеры-настройщики должны в настройках изменять пароль на Серийный номер, указанный на коробке (S/N). При перенастройке рекомендуется также использовать в качестве пароля на роутер и wi — fi S/N (серийный номер).
3. Сброс настроек роутера производится путем нажатия и удержания кнопки Reset на задней панели роутера в течении 10 секунд.

## Авторизация.

Для того, что бы попасть в веб-интерфейс роутера, необходимо открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.0.1>, User Name **admin**, Password – **1234** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся).



## Смена заводского пароля.

В целях безопасности рекомендуется сменить заводской пароль.

По умолчанию: Логин admin, пароль 1234.

Курьеры-настройщики должны в настройках изменять пароль на Серийный номер, указанный на коробке (S/N). При перенастройке рекомендуется также использовать в качестве пароля на роутер и wi-fi S/N (серийный номер).

В интерфейсе роутера необходимо зайти во вкладку **System**, меню **Password Settings**.

В поле **Current Password** введите старый пароль (по умолчанию 1234).

В поле **New Password** введите новый пароль.


В поле **Confirm Password** повторите новый пароль.



Затем нажмите кнопку **Apply**.

### Настройка подключения к Интернет.

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку слева «**WAN**».



### Настройка PPPoE подключения.

1. Во вкладке WAN необходимо выбрать PPPoE
2. **User Name:** Ваш логин из договора
3. **Password:** Ваш пароль из договора

4. MTU: 1472
5. Connection type: **Continuous**
6. Сохраняем настройки кнопкой «**OK**».

The screenshot shows the configuration page for the Planet Internet Broadband Router. The page title is "Internet Broadband Router". The navigation menu includes "HOME", "General Setup", "STATUS", and "Tools". The left sidebar shows a progress indicator for "1. Time Zone", "2. Broadband Type", and "3. IP Address Info". The main content area is titled "3. IP Address Info" and "PPPoE". It contains instructions: "Enter the User Name and Password required by your ISP in the appropriate fields. If your ISP has provided you with a 'Service Name' enter it in the Service Name field, otherwise, leave it blank." Below this is a form titled "Use PPPoE Authentication" with the following fields: "User Name", "Password", "Service Name", "MTU" (set to 1492, with a note "(512<=MTU Values=1492)"), "Connection Type" (set to "Continuous", with "Connect" and "Disconnect" buttons), and "Idle Time" (set to 0, with a note "(1-1000 minutes)"). At the bottom right are "Back" and "OK" buttons.

#### NAT при автоматическом получении IP адреса (DHCP).

1. Во вкладке WAN необходимо выбрать Static IP
2. В строку Host Name вводим любое имя английскими буквами.
3. Нажимаем кнопку «**Clone Mac Address**»;
4. Сохраняем настройки кнопкой «**OK**».

The screenshot shows the configuration page for the Planet XRT-401D Cable Modem. The page title is "Cable Modem". The right side of the page shows "PLANET XRT-401D". The form contains the following fields: "Host Name" (set to "XRT401D"), "MAC Address" (set to "004063ca979d"), a "Clone Mac Address" button, and "TTL" (with "Disabled" selected and "Enabled" unselected). At the bottom right are "Back" and "OK" buttons.

Для того чтобы ваш роутер получил IP вам необходимо клонировать MAC адрес устройства, закрепленного за вашим договором. Чтобы его узнать, необходимо обратиться в техническую поддержку по номеру 8 (495) 980 24 00.

#### NAT при статическом IP адресе (без DHCP)

1. Заполните поля: **IP address**, **Subnet Mask**, **DNS Adress**, **Service Provider Gateway** (эти данные закреплены за вашим договором). Чтобы узнать нужные параметры, необходимо обратиться в техническую поддержку по номеру 8 (495) 980 24 00.
1. Нажимаем кнопку «**Clone MAC**»;
1. Сохраняем настройки кнопкой «**OK**».

**Fixed-IP xDSL**  
 Enter the IP Address, Subnet Mask, Gateway IP Address and DNS IP Address provided to you by your ISP in the appropriate fields.

IP address assigned by your Service Provider :	<input type="text" value="172.145.2.202"/>
Subnet Mask :	<input type="text" value="255.255.0.0"/>
DNS Address :	<input type="text" value="193.158.25.2"/>
Service Provider Gateway Address :	<input type="text" value="172.145.2.1"/>
TTL :	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
MAC Address :	<input type="text" value="004063ca979d"/> <input type="button" value="Clone Mac"/>

**Сохранение/восстановление настроек роутера.**

После проведения настройки, рекомендуется сохранить их, чтобы в случае возникновения проблем, можно было их восстановить. Для этого необходимо зайти во вкладку «Tools», меню «Configuration Tools».

- Для сохранения текущих настроек роутера необходимо нажать кнопку «Save». Файл с настройками будет сохранен в указанное место на жёстком диске.
- Для восстановления настроек из файла, необходимо нажать кнопку «Обзор», указать путь к файлу с настройками, затем нажать кнопку «Upload».

Внимание! Нажатие кнопки «Reset» приведет к восстановлению заводских настроек!

